

## Требования к установке

**Специализированное программное обеспечение  
централизованного автоматического весогабаритного контроля  
«Мониторинг ТКТС».**

**Оглавление**

1	Назначение программы .....	3
2	Системные требования.....	3
3	Установка программного обеспечения .....	4



## 1 Назначение программы

Специализированное программное обеспечение централизованного автоматического весогабаритного контроля "Мониторинг ТКТС" предназначено для работы со стационарными и мобильными комплексами измерения весовых и габаритных характеристик автомобильных транспортных средств (ТС). Программное обеспечение осуществляет обработку измеренных параметров ТС, выявление ТС, движущихся с превышением предельно допустимых норм, установленных на территории РФ, фото видеофиксацию ТС с выявленными превышениями, архивирование полученных данных.

## 2 Системные требования

Рекомендуемые системные требования серверов приложений для установки программного обеспечения "Мониторинг ТКТС":

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 8;
- оперативная память от 16Гб;
- операционная система Windows Server 2012R2 Standard Edition;
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 240 Гб;
- сетевые интерфейсы: 1x1-10Gb.

Рекомендуемые системные требования серверов СУБД для установки программного обеспечения "Мониторинг ТКТС":

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 4;
- оперативная память от 8Гб;
- операционная система Linux (Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS);
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 480 Гб;
- хранилище для базы данных объемом не менее 2000 Гб;
- сетевые интерфейсы: 1x1-10Gb.

Рекомендуемые системные требования серверов балансировщиков нагрузки для установки программного обеспечения "Мониторинг ТКТС":

- процессор с частотой не ниже 2.2 GHz и количеством ядер не менее 2;
- оперативная память от 4Гб;



- операционная система Linux (Ubuntu 14.04 LTS/16.04 LTS);
- системный жесткий диск HDD 7200rpm (и выше) объемом не менее 100 Гб;
- сетевые интерфейсы: 2x1-10Gb.

### 3 Установка программного обеспечения

Для установки специализированного программного обеспечения "Мониторинг ТКТС" необходимо выполнить следующие шаги:

- установить и настроить сервер приложений;
- установить и настроить систему управления базами данных;
- установить и настроить сервер IIS;
- установить прокси-сервер;
- установить приложение на сервер приложений.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Операционные системы и вспомогательное программное обеспечение устанавливаются согласно соответствующих Инструкций по установке.*

